



<p><b>ITALIANO</b></p> <p><b>Funzioni con il pulsante SET</b> (premere brevemente)</p> <p><b>Funzioni con il pulsante BIKE</b> (premere brevemente)</p> <p><b>Funzioni con il pulsante ALTI</b> (premere brevemente)</p> <p><b>Richiamo dei valori complessivi</b></p>	<p><b>Menu di impostazione</b></p> <p><b>Avvio/arresto TRIP SECTION</b></p> <p><b>Impostazione del NAVIGATORE</b></p> <p><b>Azzeramento (messa in servizio) del sensore</b></p> <p><b>Selezione Bici 1 o Bici 2</b></p> <p><b>Attivazione opzione cadenza della pedalata / impressione display CP att. / media / max</b></p> <p><b>Illustrazione del display</b></p>	<p><b>Teclas / Display</b></p> <p><b>Ajuste con la tecla SET</b></p> <p><b>Funciones de la tecla BIKE</b> (Presionándola brevemente)</p> <p><b>Funciones de la tecla ALTI</b> (Presionándola brevemente)</p> <p><b>Activación de los valores totales</b></p>	<p><b>Menús de ajustes</b></p> <p><b>Iniciar/detener CONTADOR DE RECORRIDO</b></p> <p><b>Ajustar el NAVIGATOR</b></p> <p><b>Reiniciar el NAVIGATOR a CERO</b></p> <p><b>Calibrar (puesta en marcha) del transmisor</b></p> <p><b>Elección de bicicleta</b></p> <p><b>Activar la opción de frecuencia de pedaleo / Visualización en pantalla FP Act / Prom / Máx</b></p> <p><b>Iluminación de la pantalla</b></p>	<p><b>Knoppen / Display</b></p> <p><b>Instellingen met de SET-knop</b></p> <p><b>Funcies met de BIKE-knop</b> (kort indrukken)</p> <p><b>Funcies met de ALTI-knop</b> (kort indrukken)</p> <p><b>Totaalwaarden oproepen</b></p>	<p><b>Instelmenu's</b></p> <p><b>De ritgegevens op NUL terugstellen</b></p> <p><b>Iconen</b></p> <p><b>Opnieuw kalibreren van de hoogte</b></p> <p><b>Fiets 1 of fiets 2 selecteren</b> (alleen M4.1 WR)</p>	<p><b>TRIP SECTIE starten/stoppen</b></p> <p><b>NAVIGATOR instellen</b></p> <p><b>NAVIGATOR op NUL terugstellen</b></p> <p><b>De zenders koppelen (inbedrijfstelling)</b></p> <p><b>Fiets 1 of fiets 2 selecteren</b></p> <p><b>„Activeren van de trapfrequentie-optie / Displayweergave TF Act / Gem / Max“</b></p> <p><b>Display-verlichting</b></p>	<p><b>Przyciski / Wyświetlacz</b></p> <p><b>Ustawienia za pomocą przycisku SET</b></p> <p><b>Funkcje przycisku BIKE</b> (krótkie nacisnięcie)</p> <p><b>Funkcje przycisku ALTI</b> (krótkie nacisnięcie)</p> <p><b>Wywołanie wartości zbiorczych</b></p>	<p><b>Menu ustawień</b></p> <p><b>Zerowanie danych trasy</b></p> <p><b>Symbole</b></p> <p><b>Rekalibracja wysokości</b></p> <p><b>Wybór roweru – rower 1 lub rower 2</b> (tylko M4.1 WR)</p>	<p><b>Urchamianie/Zatrzymanie licznika dystansu</b></p> <p><b>Ustawienia NAVIGATORA</b></p> <p><b>Zerowanie NAVIGATORA</b></p> <p><b>Parowanie (pierwsze użycie) nadajnika</b></p> <p><b>Wybór roweru</b></p> <p><b>Włączanie funkcji pomiaru kadencji / Wyświetlenie wartości kadencji: Bieżąca / Średnia / Maks.</b></p> <p><b>Podświetlenie wyświetlacza</b></p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---